

DP3000 digitális központ programozási útmutató (Pr-33 verzióhoz)

Kódzár üzemmód:

A központ lehetővé teszi a mágneszár nyitását a billentyűzetten beírt 4 jegyű kóddal. Nyitáshoz a lakásszám beütése után a <KULCS> gombot kell megnyomni, majd a 4-jegyű kódot bebillentyűzni. Minden lakásszámhoz tartozik egy nyitókód, melyek gyárilag véletlen számokkal vannak beprogramozva, ezeket a számokat a mellékelt kódtáblázat tartalmazza.

Programozási útmutató:

Minden központ egyedi, 6 jegyű resetkóddal rendelkezik. Ez a kód megváltoztatható, és vissza állítható. A visszaállításhoz a központot áramtalanítani kell, majd a panelon lévő RESET feliratú jumpert rövidrezárva kell feszültség alá helyezni. Ekkor a kijelzőn egy „n” jel látható. Ezután a jumpert le kell venni!

FIGYELEM! Hibás paraméterek beállítása a készülék hibás működését eredményezheti!

Programozás:

Belépés szerviz módba: 000 <KULCS> mesterkód <KULCS> visszajelzés: P- .

A választható szervizfunkciók (P- .):

- 0 adott lakás ajtónyitó kódjának megváltoztatása: 0 <KULCS> visszajelzés: L---
lakásszámot beírni (1..255) <KULCS> visszajelzés: ----
új nyitókódot beírni (0000...9999) <KULCS>
- 1 Mesterkód megváltoztatás: 1 <KULCS> visszajelzés: ----
új mesterkódot beírni (000000...999999) <KULCS>
- 2 Mágneszár időzítés módosítása: 2 <KULCS> visszajelzés: aktuális mágneszár időzítő másodpercben
új érték beírása <KULCS> (1..255 másodperc, alapérték: 10 másodperc)
- 3 Csengetés időtartamának módosítása: 3 <KULCS> visszajelzés: a csengetés időtartamának aktuális értéke mp.
új érték beírása <KULCS> (1..255 másodperc, alapérték: 30 másodperc)
- 4 Maximális beszélgetési idő módosítása: 4 <KULCS> visszajelzés: aktuális érték másodpercben
új érték beírása <KULCS> (1..255 másodperc, alapérték: 120 másodperc)
- 5 Maximális lakásszám, ameddig a kódzár ellenőrzi a lakáskészülék meglétét: 5 <KULCS> visszajelzés: a
maximális lakásszám aktuális értéke
új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 255)
- 6 Felcsengetés visszajelzés hangerejének állítása: 6<KULCS> visszajelzés: a hangerő aktuális értéke
új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 255)
- 7 Mágneszár-nyitás visszajelzés hangerejének állítása: 7 <KULCS> visszajelzés: a hangerő aktuális értéke
új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 127)
- 8 Billentyűzet (csipogás) visszajelzés hangerejének állítása: 8 <KULCS> visszajelzés: a hangerő aktuális értéke
új érték beírása <KULCS> (1..255 , alapérték: 255)
- 9 Mágneszár nyitása: 9 <KULCS>
- 12 Tanuló mód engedélyezése. Bármilyen kártyát elfogad és feltanítja a 255. lakásra: 12 <KULCS>
(1 –tiltás, 0 – engedélyezve)
- 13 Alapértelmezett értékek visszaállítása a következő menüpontoknál: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, :
13 <KULCS> - ezután megjelenik a rSt felirat, majd 3 mp múlva a központ újraindul
- 14 Legkisebb lakásszám, amit a készülék elfogad: 14<KULCS> visszajelzés: aktuális érték
új érték beírása <KULCS> (1....255 , alapérték: 1)
- 15 Legnagyobb lakásszám, amit a készülék elfogad: 15<KULCS> visszajelzés aktuális érték
új érték beírása <KULCS> (1....255, alapérték: 255)
- 16 Minimális lakásszám, ahonnan a központ ellenőrzi a lakáskészülék meglétét: 16 <KULCS> (1....255, alapérték: 1)

- 17 Kártyás/kódos belépés esetén a lakáskészülék értesítés hossza: 17 <KULCS> (0-0,25mp, 1-0,75mp, alapérték 0)
- 18 Nyitókód tiltása billentyűzetről: 18 <KULCS> (0- kódok használata tiltva, 1-engedélyezve)
- 20 Vonali feszültség módosítása: 20 <KULCS> visszajelzés: aktuális érték
új érték beírása <KULCS> (5...15 , alapérték: 9)
- 21 Szűrőletkapcsoló alsó küszöbértékének módosítása: :21 <KULCS> visszajelzés: aktuális érték
új érték beírása <KULCS> (0...255 , alapérték: 32)
- 22 Szűrőletkapcsoló felső küszöbértékének módosítása: 22 <KULCS> visszajelzés: aktuális érték
új érték beírása <KULCS> (0...255 , alapérték: 128)
- 23 Szűrőletkapcsoló aktuális értékének kiírása: 23 <KULCS> kilépés:
- 24 Vonali feszültség aktuális értékének kiírása [x 0.1V ±1V]: 24 <KULCS> kilépés:
- 25 Lámpateszt, program verziószám kiírás, gyártási dátum kiírása: 25 <KULCS>
- 30 Aktuális belső hőmérséklet mérése és kijelzése (AD-érték 0..255)
- 31 aktuális belső hőmérséklet mérés, kijelzés celsius fokban
- 90 kártya felprogramozása: 90<KULCS> lakásszám <KULCS>kártyaközelítése <kulcs>
- 91 kártya törlése: 91<KULCS> lakásszám <2xKULCS>

*Programból kilépés: *

Alapértelmezett paraméterek visszaállítása: (setup menüben az alábbi beállításokat kell elvégezni)

2 <KULCS>10<KULCS>**3** <KULCS>30<KULCS>**4** <KULCS>120<KULCS>**5** <KULCS>255<KULCS>**6** <KULCS>255<KULCS>
7 <KULCS>127<KULCS>**8** <KULCS>255 <KULCS>**11** <KULCS>1 <KULCS>**14** <KULCS>1 <KULCS>**15**<KULCS>255<KULCS>
20 <KULCS>9 <KULCS>**21**<KULCS>32<KULCS>**22**<
 KULCS>128 <KULCS>